

生コン屋さんとコンクリート補修 コンクリート色合わせ仕上げ 施工要領

0. 素地調整

被塗装面をチェックし、表面の脆弱部分及び粉化物を
ウエス、サンドペーパー、ワイヤーブラシ、高圧水洗い等で除去してください。

1. 下塗り

下塗りはコンクリート面や左官面との接着を高めます。
希釈せずにローラー・ガン・刷毛等で施工してください。

2. 中塗り

中塗りはコンクリート面が吸水して色合わせ・模様造成ムラを起こすことを防ぎます。
0～5%の希釈が可能です。ローラー・ガン・刷毛等で施工してください。

3. 色材（グレー系）

コンクリート状況により希釈調整をしてください。

無泡ローラー等での塗布を推奨しています。

コンクリート模様を造成する場合は、PGカラー（黒）を40倍程度に希釈してください。希釈率は状況により調整してください。

4. 色材（パターン・模様）

コンクリート状況により希釈調整をしてください。

専用パッドで模様を造成してください。

5. 上塗り

上塗りは仕上げ面等の防汚・耐久性向上を目的としています。

0～5%の希釈が可能です。ローラー・ガン・刷毛等で施工してください。

本施工要領は「生コン屋さんとコンクリート補修」施工体験会にご参加していただいた方向けに作成されています。

材料・道具のご購入の前に体験会への参加をお薦めしております。

体験会スケジュールリンク <http://www.nr-mix.co.jp/calendar/index.html/>

体験会が近くで開催予定されていない場合、開催申請いただければ全国対応しております。1名様3,000円となります。※会場のご提供をお願いいたします。

生コンポータル 担当：小松

お問い合わせ：

FAX 055-947-0052

MAIL nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jp

HP www.nr-mix.co.jp

生コンポータル



<http://www.nr-mix.co.jp>

生コンでいいこと

水勾配のない土間コン
打ち放し色合わせ
生コンのゴミを資材に